


IMPULSE TNS KÄYTTÖOHJE



- 1-2. Elektrodiien kiinnitys
3. Digitaalinen näyttö
4. CH1 1 kanavan s voimakkuudensäätö
5. CH2 kanavan voimakkuuden säätö
6. 5 valmista ohjelmaa
7. Taajuuden HZ yksilöllinen säätö
8. Impulssin pituuden yksilöllinen säätö
9. Laite päälle /kiinni
10. Ajastin

Tekniset tiedot:

Mitat: 10,7cm x7,4cm x4cm

Paino: 94,97gr

Kanavat: 2 kanavaa

Virta: 2AA batterit ,Lr6

Impulssimuoto: Symmetrinen bifaasinen suorakantti impulssi

Taajuus Hz: 1-120hz

Impulssin pituus us: 25-250us

Jatkuva= continuous, Vaihteleva= moduloitu

taajuus tai moduloitu impulssin pituus, burst I ja II joissa vaihtuvat korkeat ja matalat taajuudet.

